MASTERCOOK

MANUALE D'USO

| RESRSQ-TT0602

ACCENDITORE A CIMINIERA



DONNEZ (X) RECYCLEZ
DU ASSOCIATION
OU MAGASIN
OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefaireedemesdechets.fr

Importato da:
Brigest SRL
Via Lecce snc
73024 Maglie (Lecce) Italy
P.IVA: 03668000754
info@brigros.com
Made in PRC

01 COMPONENTI

Verifica la dotazione prima del monataggio.



A	x1	Maniglia
B	x1	Supporto con maniglia
C	x1	Corpo cilindrico
D	x2	Viti
E	x2	Dadi

02 ASSEMBLAGGIO

Tre passaggi per fissare la maniglia.



1

Allinea A + B + C

Posizionare la maniglia e il relativo supporto sul corpo cilindrico



2

Allinea A + B + C

Inserisci le 2 viti dall'esterno, attraverso i fori predisposti



3

Avvita e serra E

Avvita i 2 dadi dall'interno. Stringi le viti con un cacciavite a croce, senza forzare

03 PRIMA DI UTILIZZARE

Controlli e precauzioni generali.

Controllo del montaggio

Verifica che l amaniglia sia saldamente fissata e
che non vi siano parti allentate.

Durante l'utilizzo

Le superfici metalliche possono diventare molto calde.
Evita il contatto diretto e utilizza protezioni adatte al calore.

Dopo l'utilizzo

Lascia raffreddare completamente prima di toccare, pulire
o riporre il fissaggio.

Conservazione

Conserva il prodotto in un luogo asciutto.
Controlla periodicamente il fissaggio.

CONDIZIONI INDEROGABILI PER ACCETTARE IL RESO O LA RIPARAZIONE DEL PRESENTE PRODOTTO IN CASO DI DIFETTOSITÀ

GARANZIA 24 MESI: Il presente prodotto, come previsto da Codice del Consumo (art. 128-135) prevede una Garanzia Legale di 24 mesi nelle vendite di beni di consumo tra rivenditori e Consumatori. **Per consumatore, si intende un soggetto che acquista il bene per proprio uso personale, indipendentemente dall'attività economica, professioanle o imprenditoriale svolta.**

GARANZIA 12 MESI: Nel caso di **utilizzatori professionalj** per cui viene emessa Fattura, la garanzia viene ridotta, sempre secondo la Legge, a 12 mesi.

DECADENZA GARANZIA: La garanzia decade, nel caso in cui:
> Il prodotto presenti manomissioni di qualsiasi tipo (Fili o collegamenti tagliati, apertura della scocca, riparazioni non autorizzate);
> Il prodotto presenti evidente uso improprio, trascuratezza, ed usato senza la minima diligenza;
> Il prodotto non venga attentamente pulito dopo l'utilizzo, impedendo che la polvere possa causare danni al funzionamento degli ingranaggi e dei contatti elettrici;
> Il prodotto e le sue parti, non siano state poste a regolare manutenzione, nonché in mancanza di verifica periodica delle componenti del prodotto volta a mantenere o ripristinare la massima efficienza meccanica ed elettrica, compatibilmente con lo stato di usura complessivo).

COME FAR VALERE LA GARANZIA: Per far valere la garanzia, a seconda dei casi sopra di 24 o 12 MESI, occorre dare PROVA D'ACQUISTO, allegando alla richiesta copia dello scontrino o della fattura, riportante il SERIALE del prodotto. **Solo la certezza della data di acquisto e l'identificativo dell'Utensile daranno la prova della copertura in Garanzia.**

MASTERCOOK

Importato da:
Brigest SRL
Via Lecce snc
73024 Maglie (Lecce) Italy
P.IVA: 03648000754
info@brico2b.com
Made in PRC



Adresses sur quefairedemesdechets.fr