


YOKIMA

MANUALE D'USO KIT PNEUMATICO PER COMPRESSORE

DA 8 PZ



AVVERTENZA

SI PREGA DI LEGGERE E FAMILIARIZZARE CON IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTO AVVISO PUÒ CAUSARE LESIONI O DANNI AL PRODOTTO.

Gentile cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto, vi auguriamo piena soddisfazione nel suo utilizzo.
È diventato proprietario di un set di utensili pneumatici del marchio Yokima. Gli utensili sono caratterizzati da elevata sicurezza e semplicità d'uso.

Sebbene siano facili da utilizzare, il loro impiego deve avvenire nel rispetto dei requisiti indicati nel presente manuale e delle normative di sicurezza sul lavoro (BHP) vigenti nel paese in cui il prodotto viene utilizzato.

Utilizzo dell'utensile

Prima di utilizzare l'utensile, assicurarsi che nessun elemento del sistema pneumatico sia danneggiato. In caso di guasto, eliminarlo prima di iniziare a lavorare con il dispositivo. Per garantire un funzionamento corretto e duraturo, è necessario rimuovere l'umidità condensata presente all'interno dei tubi e del compressore.

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo leggere attentamente il presente manuale. Il mancato rispetto delle seguenti precauzioni può causare gravi lesioni.
2. È vietato utilizzare gas diversi dall'aria compressa. L'uso di altri gas può causare gravi lesioni, incendi o esplosioni.
3. Durante il collegamento dell'utensile all'impianto di aria compressa, prestare attenzione allo spazio necessario per il tubo per evitare danni al tubo o ai raccordi.
4. Il luogo di lavoro deve essere ben ventilato. Una ventilazione insufficiente può rappresentare un rischio per la salute e causare incendi o esplosioni.
5. Utilizzare l'utensile lontano da fonti di calore e fiamme, poiché ciò può causarne il danneggiamento o comprometterne il funzionamento.
6. Prima dell'uso, assicurarsi che nessun elemento del sistema pneumatico sia danneggiato. In caso di guasto, eliminarlo prima di iniziare il lavoro. Per garantire un funzionamento corretto e duraturo, eliminare l'umidità condensata presente nei tubi e nel compressore.
7. Non utilizzare mai l'utensile vicino a materiali, liquidi o gas infiammabili.
8. Prima di sostituire ugelli o accessori, scollegare l'alimentazione dell'aria compressa.
9. Durante il lavoro non indossare abiti larghi o svolazzanti.
10. Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale come occhiali, guanti, protezioni acustiche e maschera per le vie respiratorie.
11. Durante il lavoro mantenere una posizione stabile e sicura.
12. L'alimentazione con aria compressa ad alta pressione può causare il rinculo dell'utensile nella direzione opposta rispetto all'erogazione del materiale. Prestare particolare attenzione, poiché il rinculo può causare lesioni anche multiple.
13. Prima di effettuare la manutenzione degli utensili pneumatici, scollegare l'alimentazione dell'aria.
14. Non puntare mai l'ugello verso persone o animali. Può causare gravi lesioni.
15. Serrare tutti i raccordi e verificare che l'attrezzatura sia in perfette condizioni tecniche.
16. Se l'utensile funziona in modo anomalo, rilasciare immediatamente il grilletto e scollegare l'alimentazione dell'aria. Non utilizzare l'utensile finché non è stato controllato e riparato.
17. Durante l'uso dell'aria compressa si accumula energia nel sistema. Prestare attenzione durante il lavoro e le pause per evitare rischi causati dall'energia accumulata. Utilizzare sempre tubi con scarico elettrostatico. Non bloccare mai gli ugelli con le dita.
18. Non lasciare mai il sistema pneumatico montato senza la supervisione di una persona autorizzata. Tenere i bambini lontani dal sistema.
19. Utilizzare esclusivamente accessori destinati all'uso con aria compressa.



**ATTENZIONE!**

Durante l'utilizzo di utensili pneumatici, rispettare sempre le norme standard di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di lesioni.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione sull'apparecchio, assicurarsi che il tubo pneumatico sia scollegato e che il serbatoio della pistola/oliatore sia vuoto.

2. Pulizia della pistola

NON UTILIZZARE MAI SPAZZOLE METALLICHE PER LA PULIZIA DELLA PISTOLA. NON IMMERGERE L'INTERA PISTOLA NEL SOLVENTE.

- a) Scollegare la pistola dall'alimentazione.
- b) Svuotare il serbatoio della vernice e svitarlo.
- c) Svitare manualmente il dado ad alette.
- d) Svitare manualmente il regolatore della vernice.
- e) Estrarre la molla.
- f) Premere il grilletto della pistola.
- g) Estrarre delicatamente l'ago.
- h) Con la chiave in dotazione, svitare l'ugello.
- i) Immergere ugello, ago e dado nel solvente.
- j) Pulirli delicatamente con la spazzolina in dotazione.
- k) Con una spazzola e solvente, pulire l'interno della pistola.
- l) Con un panno e solvente, pulire il corpo della pistola e il serbatoio.
- m) Rimontare tutti i componenti.

3. Manutenzione


Lubrificare tutte le parti mobili con vaselina per ridurre l'attrito. Fanno eccezione il punto di contatto tra ugello e ago, che non deve essere lubrificato.

Garanzia

La garanzia non copre i danni causati da uso improprio, manutenzione inadeguata o normale usura. La garanzia decade se l'utensile è stato riparato o modificato da personale non autorizzato.

ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE GLI UTENSILI, LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE DI SEGUITO.


SPECIFICHE



Modello: S-990G
Nome: pistola a spruzzo per verniciatura
Ugello: 1,5 mm
Pressione aria: 45-55 PSI
Consumo aria: 5 CFM a 40 PSI
Attacco: tipo EURO




Modello: 8036E
Nome: pistola lavaggio
Pressione aria: 30-55 PSI
Consumo aria: 3,5 CFM a 30 PSI
Attacco: tipo EURO



Nome: tubo aria da 5 metri
Lunghezza: 5 m
Pressione: fino a 170 PSI
Attacco: tipo EURO



Modello: DG-11-1
Nome: pistola soffiaggio aria
Pressione aria: 45-75 PSI
Consumo aria: 5 CFM a 40 PSI
Attacco: tipo EURO



Modello: TG60
Nome: pistola gonfiaggio pneumatici
Pressione: 0-150 PSI
Attacco: tipo EURO



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Importato da:
Brigest SRL
Via Lecce snc
73024 Maglie (Lecce) Italy
P.IVA: 03648000754
info@brigest.com
Made in PRC